

## PNEUMATISK TRYCKFALLSSENSOR

81504025

Pneumatisk tryckfallssensor, ICKE-element

- Ersätter cylindergivare
- Kräver ingen el
- Tillförlitlig funktion



### PRODUKTBESKRIVNING

Kan användas som ersättning för traditionella cylindergivare för indikering av ändlägen.

Monteras på en bottenplatta och ansluts enligt beskrivningen nedan tillsammans med cylindern.

Givaren ger en utsignal vid det tryckfall som uppstår när cylindern når sitt ändläge.

Observera att för att en tryckfallssensor skall fungera tillförlitligt rekommenderas att cylindern inte belastas med mer än 60 procent av den teoretiska kraften

### TEKNISK DATA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Flöde                 | 200 NI/min                     |
| Funktion              | Tryckfallssensor, ICKE-element |
| Media                 | Tryckluft och neutrala gaser   |
| Montering             | Basplatta                      |
| Temperaturområde från | -5 °C                          |
| Temperaturområde till | 50 °C                          |
| Tryckområde max       | 8 bar                          |
| Tryckområde min       | 0 bar                          |
| Vikt                  | 25 g                           |

