

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



ANSLUTNINGSDIAGRAM SG-SRT

SG-SRT-1

Anslutningsbox till SG-serien

- Override-funktion + återställningsknapp
- 2 NO säkra + 1 NC-utgång
- Integrerad mutinglampa



PRODUKTBESKRIVNING

SG-SRT anslutningsboxar används för att underlätta anslutning och användning av Datalogics ljusbommar.

Till boxen ansluts både sändaren och mottagaren till plint och i boxen väljer man t.ex. om man vill ha ut potentialfria säkra utgångar eller OSSD-utgångar.

Boxen finns att få med upp till tre förinstallerade funktioner. Återställningsknapp, mutinglampa samt en override-funktion som aktiveras via nyckel.

SG-SRT finns i två utföranden:

SG-SRT-1 Anslutningsbox med override-funktion (nyckel) + återställningsknapp samt integrerade säkra 2 NO potentialfria reläkontakter.

SG-SRT-2 Anslutningsbox med override-funktion (nyckel) + återställningsknapp + mutinglampa samt integrerade säkra 2 NO potentialfria reläkontakter.

SG-SRT har 2 NO säkra (250 V AC/2 A) + 1 NC-utgång.

