

OEM Automatic AB

Postadress: Box 1011, 573 28 Tranås

Besöksadress: Dalagatan 4, 573 28 Tranås

075-242 42 00 | kundsupport@oemautomatic.se | www.oemautomatic.se



EXPANSIONSMODULER LOVATO

CX01

USB-dongle för DMG600/DMG610, kommunikation via IR

- Expansioner för normanpassad mätning och panelmonterad
- Enkel uppgradering i efterhand
- Skräddarsy energimätare efter applikationen
- Modbus, Minne, SSR utgångar mm.



PRODUKTBESKRIVNING

Med expansionsmoduler kan energimätare skräddarsys efter applikationen. Exempel på expansionsmoduler är kommunikation via RS232, RS485, ethernet eller Profibus DP. Vidare finns också expansionsmoduler för påbyggnad av ett antal olika typer av in- och utgångar, såsom digitala in, analoga in/ut och reläutgångar.